

# Produkty

Butelka z podwójną ścianką i zaparaczem .....	3
Butelka termiczna.....	5
Czajnik.....	7
Cukiernica.....	10
Deska do krojenia .....	12
Dzbanek .....	14
Łyżka / Ugniatacz nylonowy.....	16
Karafka .....	18
Koszyk na pieczywo .....	20
Kubek termiczny szklany ze słomką .....	22
Kubek ceramiczny .....	24
Kubek termiczny.....	26
Kufel/kieliszek.....	28
Miska .....	30
Mlecznik.....	32
Młynek do przypraw / Przyprawnik.....	34
Ociekacz / Organizator kuchenny.....	36
Pucharek do deserów .....	38
Rękawica kuchenna.....	40
Słoik ze słomką.....	42
Słomki szklane .....	44
Stojak na noże.....	46
Stojak na ręczniki papierowe .....	48
Szklana butelka na wodę .....	50
Szklanka / Filiżanka termiczna.....	52
Sztućce .....	54
Termos obiadowy / turystyczny .....	56
Termos z wkładem szklanym.....	58
Zaparzacz / Szklanka z zaparaczem.....	60
Zestaw noży kuchennych / Nóż kuchenny .....	62



## **Marka**

Vialli Design

Telefon: +48 32 215 23 40

Telefon: +48 32 215 67 53

Telefon: +48 600 382 151

E-mail: [sklep@vialli-design.com](mailto:sklep@vialli-design.com)

Strona internetowa: [www.viallidesign.com](http://www.viallidesign.com)

## **Producent**

Kulig Sp. z o.o.

Adres: ul. Poczтовая 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

NIP: 6521714946

Telefon: +48 32 215 23 40

E-mail: [kulig@kulig.com.pl](mailto:kulig@kulig.com.pl)

E-mail: [b2b@kulig.com.pl](mailto:b2b@kulig.com.pl)

Strona internetowa: [www.kulig.com.pl](http://www.kulig.com.pl)

# Butelka z podwójną ścianką i zaparzaczem

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730190, 5901638730213, 5901638730206, 5901638730176, 5901638730169, 5901638730183.

## 1. Nazwa produktu:

Butelka z podwójną ścianką i zaparzaczem

## 2. Charakterystyka produktów:

Butelki z serii Fuori marki Vialli Design to nowoczesne naczynia o pojemności 350 ml, wykonane ze szkła borokrzemowego. Dzięki podwójnym ściankom zapewniają doskonałą izolację termiczną, utrzymując optymalną temperaturę napoju przez dłuższy czas. Wbudowany zaparzacze umożliwia wygodne przygotowanie herbaty lub napojów ziołowych bez obawy o fusy. Butelki są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania butelek Fuori mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie butelki może prowadzić do wycieku zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia butelki:** Upuszczenie butelki lub uderzenie nią o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie szkła borokrzemowego.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj butelkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed waniem gorącego napoju ogrzej butelkę ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz butelki.

- Nie napełniaj butelki po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. **Użytkowanie:**

- Upewnij się, że butelka jest szczelnie zamknięta przed transportem.
- Unikaj przechowywania w butelce napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz naczynia.
- Nie używaj butelki w kuchence mikrofalowej ani nie wkładaj jej do zamrażarki.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj butelkę ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz butelkę, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw butelkę otwartą do całkowitego wyschnięcia przed jej zamknięciem i przechowywaniem.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj butelkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że butelka jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj butelki wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnej butelki oraz wkładania gorącej butelki do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
- **Sprawdzanie stanu butelki:** Regularnie kontroluj butelkę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania butelki i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.
- **Nadzór nad dziećmi:** Jeśli butelka jest używana przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

# Butelka termiczna

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638729903, 5901638729880, 5901638730121, 5901638729910, 5901638729934, 5901638729927, 5901638729897

## 1. Nazwa produktu:

Butelki termiczne

## 2. Charakterystyka produktów:

Butelki termiczne marki Vialli Design to nowoczesne i funkcjonalne akcesoria, które umożliwiają przechowywanie napojów w odpowiedniej temperaturze przez dłuższy czas. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dostępne są w różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowoczesny design oraz ergonomiczne kształty zapewniają wygodę użytkowania. Dzięki zastosowaniu izolacji próżniowej, butelki utrzymują temperaturę gorących napojów do 12 godzin, a zimnych do 24 godzin.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania butelek termicznych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie butelki może prowadzić do wycieku zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia butelki:** Upuszczenie butelki lub uderzenie nią o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie izolacji próżniowej, co wpłynie na jej właściwości termiczne.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj butelkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej butelkę ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz butelki.
- Nie napełniaj butelki po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. Użytkowanie:

- Upewnij się, że butelka jest szczelnie zamknięta przed transportem.

- Unikaj przechowywania w butelce napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz butelki.
- Nie używaj butelki w kuchenke mikrofalowej ani nie wkładaj jej do zamrażarki.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • **Czyszczenie:**

- Myj butelkę ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię stali.
- Po umyciu dokładnie wypłucz butelkę, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw butelkę otwartą do całkowitego wyschnięcia przed jej zamknięciem i przechowywaniem.

### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj butelkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że butelka jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj butelki wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnej butelki oraz wkładania gorącej butelki do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji.
- **Sprawdzanie stanu butelki:** Regularnie kontroluj butelkę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania butelki i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.
- **Nadzór nad dziećmi:** Jeśli butelka jest używana przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

# Czajnik

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731258, 5901638731241, 5901638729194, 5901638729187, 5901638728630, 5901638728647, 5901638728654, 5901638728623, 5901638728197, 5901638727855, 5901638728180, 5901638727848

## 1. Nazwa produktu:

Czajnik

## 2. Charakterystyka produktów:

Czajniki Vialli Design to eleganckie i funkcjonalne akcesoria kuchenne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Dostępne w pojemnościach 1,5 l oraz 2,5 l, wyposażone są w gwizdki sygnalizujące zagotowanie wody oraz ergonomiczne, nienagrzewające się uchwyty z bakelitu dla komfortu użytkowania. Trójwarstwowe dno o grubości 0,3 cm gwarantuje szybkie i równomierne nagrzewanie oraz długotrwałe utrzymanie temperatury. Czajniki są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kuchenek, w tym indukcyjnymi, a ich nowoczesny design dostępny jest w różnych wykończeniach, takich jak stal polerowana, stal matowa, grafit polerowany, grafit matowy, złoty matowy czy złoty polerowany.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania czajników Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** Kontakt z gorącymi powierzchniami czajnika lub parą wodną może prowadzić do poparzeń.
- **Ryzyko uszkodzenia czajnika:** Niewłaściwe użytkowanie, takie jak przegrzewanie pustego czajnika czy narażenie na nagłe zmiany temperatury, może spowodować uszkodzenie materiału.
- **Ryzyko wycieku wody:** Niedokładne zamknięcie pokrywy lub uszkodzenie uszczelek może prowadzić do wycieku gorącej wody.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj czajnik ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Napełnianie wodą:

- Otwórz pokrywę czajnika i napełnij go wodą, nie przekraczając maksymalnego poziomu zaznaczonego wewnątrz.
- Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta przed rozpoczęciem gotowania.

### 3. Gotowanie wody:

- Umieść czajnik na odpowiednim palniku lub płycie grzewczej, dostosowując jego wielkość do średnicy dna czajnika.
- Ustaw średnią moc grzania, aby zapewnić równomierne nagrzewanie i uniknąć przegrzewania.
- Po zagotowaniu wody gwizdek zasygnalizuje gotowość; wyłącz źródło ciepła i ostrożnie zdejmij czajnik.

#### 4. Nalewanie wody:

- Przed nalewaniem wody upewnij się, że gwizdek został podniesiony lub usunięty, aby umożliwić swobodny przepływ wody.
- Trzymaj czajnik za nienagrzewający się uchwyt i ostrożnie nalewaj wodę do naczynia.

#### 5. Instrukcja konserwacji:

##### • Czyszczenie:

- Regularnie myj czajnik zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię.
- Czajnik nadaje się do mycia w zmywarce, jednak zaleca się ręczne mycie, aby przedłużyć jego żywotność.

##### • Usuwanie kamienia:

- Aby usunąć osad z kamienia, napełnij czajnik mieszanką wody i octu w proporcji 1:1, zagotuj, a następnie pozostaw na kilka godzin.
- Po tym czasie wylej roztwór, dokładnie wypłucz czajnik i zagotuj w nim czystą wodę, którą następnie wylej.

##### • Przechowywanie:

- Przechowuj czajnik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że czajnik jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec korozji.
- 

#### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj czajnika wyłącznie do gotowania wody. Nie stosuj go do podgrzewania innych płynów czy substancji.



- **Unikanie przegrzewania:** Nigdy nie podgrzewaj pustego czajnika, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia materiału.
- **Sprawdzanie stanu czajnika:** Regularnie kontroluj czajnik pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, nieszczelności czy zużycie uszczelek. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania czajnika i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Cukiernica

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731098

## 1. Nazwa produktu:

Cukiernica szklana z pokrywką Mia

## 2. Charakterystyka produktu:

Cukiernica Mia marki Vialli Design to eleganckie naczynie wykonane z trwałego szkła borokrzemowego o pojemności 250 ml. Jej nowoczesny, żebrowany design dodaje uroku każdemu stołowi, a idealnie dopasowana pokrywka z wyprofilowanym otworem na łyżeczkę zapewnia wygodę użytkowania. Cukiernica jest przystosowana do mycia w zmywarce, co ułatwia jej konserwację.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania cukiernicy Mia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko stłuczenia:** Szkło borokrzemowe, mimo swojej wytrzymałości, może ulec uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia o twardą powierzchnię.
- **Ryzyko skaleczenia:** W przypadku pęknięcia lub stłuczenia cukiernicy istnieje możliwość skaleczenia się ostrymi krawędziami szkła.

Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji cukiernica jest bezpieczna w codziennym użytku.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj cukiernicę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Użytkowanie:

- Napełnij cukiernicę odpowiednią ilością cukru, nie przekraczając jej pojemności nominalnej.
- Używaj łyżeczki odpowiedniej wielkości, aby uniknąć uszkodzenia otworu w pokrywce.
- Unikaj nagłych zmian temperatury, które mogą spowodować pęknięcie szkła.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie:

- Cukiernicę można myć w zmywarce lub ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz cukiernicę, aby usunąć pozostałości detergentu, i osusz przed ponownym użyciem.

- **Przechowywanie:**

- Przechowuj cukiernicę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że cukiernica jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

## **6. Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj cukiernicy wyłącznie do przechowywania cukru lub innych sypkich produktów spożywczych.
- **Unikanie uszkodzeń mechanicznych:** Unikaj upuszczania cukiernicy oraz kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Przechowywanie:** Przechowuj cukiernicę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu stłuczeniu i ewentualnym skaleczeniom.

# Deska do krojenia

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730503, 5901638730510, 5901638730527, 5901638728364, 5901638728357, 5901638723703

## 1. Nazwa produktu:

Deska do krojenia

## 2. Charakterystyka produktu:

Dwustronna deska do krojenia Livio to wielofunkcyjne narzędzie kuchenne zaprojektowane z myślą o wszechstronnym zastosowaniu. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PP, charakteryzuje się trwałością oraz odpornością na wilgoć. Jedna strona deski jest idealna do krojenia mięsa, drobiu i ryb, natomiast druga doskonale sprawdza się przy obróbce owoców, warzyw i ciast. Antypoślizgowa podstawa gwarantuje stabilność podczas pracy, a lekki skos oraz podwyższone krawędzie zapobiegają wylewaniu się soków. Dodatkowo, specjalne wypustki na jednej ze stron utrzymują produkty o śliskiej strukturze w miejscu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Deska nadaje się do mycia w zmywarce, co ułatwia jej konserwację.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania dwustronnej deski do krojenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczeń:** Niewłaściwe posługiwanie się nożem na desce może prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko poślizgnięcia:** Niedokładne umieszczenie deski na blacie lub jej użycie na mokrej powierzchni może spowodować jej przesunięcie podczas krojenia.
- **Ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego:** Używanie tej samej strony deski do krojenia surowego mięsa i innych produktów bez odpowiedniego czyszczenia może prowadzić do przenoszenia bakterii.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkt ten jest bezpieczny w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj deskę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Używanie deski:

- Umieść deskę na stabilnej, suchej powierzchni roboczej, aby zapobiec jej przesuwaniu się.
- Wybierz odpowiednią stronę deski w zależności od rodzaju krojonego produktu:
  - Strona z wypustkami: do krojenia mięsa, drobiu i ryb.

- Gładka strona: do krojenia owoców, warzyw i ciast.
- Podczas krojenia utrzymuj nóż pod odpowiednim kątem i stosuj właściwą technikę, aby zapewnić precyzję i bezpieczeństwo.

### 3. Czyszczenie po użyciu:

- Po zakończeniu pracy umyj deskę ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, dokładnie spłucz i osusz.
- Deskę można myć w zmywarce, jednak zaleca się ręczne mycie, aby przedłużyć jej żywotność.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie:

- Regularnie myj deskę po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i resztek jedzenia.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię deski.

### • Dezynfekcja:

- Co jakiś czas dezynfekuj deskę, przecierając ją roztworem wody z octem lub sokiem z cytryny, a następnie dokładnie spłucz i osusz.

### • Przechowywanie:

- Przechowuj deskę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że deska jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj deski wyłącznie do krojenia produktów spożywczych. Nie stosuj jej jako podstawki pod gorące naczynia ani do innych celów.
- **Unikanie kontaktu z wysokimi temperaturami:** Deska nie jest odporna na wysokie temperatury; unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec jej odkształceniu.
- **Sprawdzanie stanu deski:** Regularnie kontroluj deskę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy głębokie nacięcia. W razie stwierdzenia poważnych uszkodzeń wymień deskę na nową, aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Dzbanek

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638728609, 5901638729347.

## 1. Nazwa produktu:

Dzbanek

## 2. Charakterystyka produktów:

Dzbanki Vialli Design to eleganckie naczynia przeznaczone do serwowania różnorodnych napojów, zarówno gorących, jak i zimnych. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością. Dostępne są w różnych pojemnościach i kształtach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Niektóre modele wyposażone są w podwójne ścianki, które pełnią funkcję izolacyjną, utrzymując odpowiednią temperaturę napoju przez dłuższy czas. Przezroczystość szkła podkreśla walory estetyczne serwowanych napojów, czyniąc dzbanki Vialli Design atrakcyjnym elementem każdej zastawy stołowej.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania dzbanków Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnego dzbanka, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj dzbanek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej dzbanek ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury szkła.

### 3. **Użytkowanie:**

- Używaj dzbanka zgodnie z jego przeznaczeniem; nie wkładaj go do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj dzbanek ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj dzbanek w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że dzbanek jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj dzbanka wyłącznie do serwowania napojów. Nie stosuj go do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego dzbanka oraz wkładania gorącego dzbanka do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu dzbanka:** Regularnie kontroluj dzbanek pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania dzbanka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Łyżka / Ugniatacz nylonowy

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5905933230690, 5905933230720, 5905933230713.

## 1. Nazwa produktu:

Łyżka / ugniatacz Colori

## 2. Charakterystyka produktu:

Łyżka Colori marki Vialli Design to lekki, wygodny i poręczny przyrząd kuchenny, wykonany z wysokiej jakości nylonu odpornego na temperatury do 210°C. Idealnie nadaje się do mieszania, próbowania oraz nakładania warzyw, sosów, zup, makaronów czy kremów. Można jej używać na wszystkich rodzajach patelni, bez obaw o uszkodzenie powierzchni naczyń. Łyżka nadaje się do mycia w zmywarce, co ułatwia jej konserwację. Ugniatacz został stworzony by skutecznie i szybko ułatwić przygotowanie ziemniaków do podania na talerz. Jego kształt i wyprofilowana rączka sprawiają, że jest wygodny w użyciu i bardzo łatwy w utrzymaniu czystości.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania łyżki/ugniatacza Colori mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko stopienia materiału:** Używanie łyżki w temperaturach przekraczających 210°C może prowadzić do jej deformacji lub stopienia.
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni naczyń:** Mimo że nylon jest materiałem delikatnym dla powierzchni naczyń, niewłaściwe użytkowanie, takie jak zbyt intensywne mieszanie, może prowadzić do zarysowań.

Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji łyżka jest bezpieczna w codziennym użyciu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj łyżkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj łyżki do mieszania, próbowania i nakładania potraw o temperaturze nieprzekraczającej 210°C.
- Unikaj pozostawiania łyżki w gorących naczyniach przez dłuższy czas, aby zapobiec jej przegrzaniu.
- Po użyciu umyj łyżkę/ugniatacz ręcznie lub w zmywarce.



## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Łyżkę/ugniatacz można myć w zmywarce lub ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
  - Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię łyżki/ugniatacza.
  - Po umyciu dokładnie wypłucz łyżkę/ugniatacz, aby usunąć pozostałości detergentu, i osusz przed ponownym użyciem.
- **Przechowywanie:**
  - Przechowuj łyżkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
  - Upewnij się, że łyżka/ugniatacz jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj łyżki/ugniatacz wyłącznie do celów kulinarnych, zgodnie z jej przeznaczeniem.
- **Unikanie uszkodzeń mechanicznych:** Unikaj upuszczania łyżki/ugniatacz oraz kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Przechowywanie:** Przechowuj łyżkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

# Karafka

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638723031, 5901638729798, 5901638728609, 5901638725899

## 1. Nazwa produktu:

Karafka

## 2. Charakterystyka produktów:

Karafki Vialli Design to eleganckie naczynia przeznaczone do serwowania różnorodnych napojów, takich jak woda, soki czy wino. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością. Niektóre modele wyposażone są w podwójne ścianki, co pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę napoju przez dłuższy czas, oraz w system Drip-Free, zapobiegający kapaniu podczas nalewania. Dostępne w różnych pojemnościach i kształtach, karafki Vialli Design stanowią stylowy element każdej zastawy stołowej.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania karafek Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnej karafki, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj karafkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej karafkę ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury szkła.

### 3. Użytkowanie:

- Używaj karafki zgodnie z jej przeznaczeniem; nie wkładaj jej do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Myj karafkę ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
  - Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- **Przechowywanie:**
  - Przechowuj karafkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
  - Upewnij się, że karafka jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj karafki wyłącznie do serwowania napojów. Nie stosuj jej do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnej karafki oraz wkładania gorącej karafki do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu karafki:** Regularnie kontroluj karafkę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania karafki i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Koszyk na pieczywo

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730343, 5901638729873, 5901638729866.

## 1. Nazwa produktu:

Koszyk na pieczywo

## 2. Charakterystyka produktów:

Koszyki na pieczywo marki Vialli Design to nowoczesne i eleganckie akcesoria kuchenne, które łączą funkcjonalność z estetyką. Wykonane z matowego tworzywa sztucznego, cechują się trwałością i łatwością w czyszczeniu. Ażurowa konstrukcja zapewnia swobodny przepływ powietrza, co pomaga dłużej utrzymać świeżość pieczywa. Wyposażone w wyjmowany wkład z naturalnej, grubej bawełny, który można prać w temperaturze do 40°C, gwarantują higienę użytkowania. Dostępne w kolorach białym i czarnym, co pozwala na dopasowanie do różnych aranżacji kuchennych.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania koszyków na pieczywo z serii Livio mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Zabrudzenie wkładu bawełnianego:** Regularne użytkowanie może prowadzić do zabrudzeń wkładu, co wymaga jego częstego prania.
- **Uszkodzenie mechaniczne:** Niewłaściwe użytkowanie lub upuszczenie koszyka może spowodować pęknięcia lub odkształcenia tworzywa sztucznego.

Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji, koszyki te są bezpieczne i funkcjonalne w codziennym użytku.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj koszyk ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.
- Wkład bawełniany wypierz zgodnie z zaleceniami producenta przed pierwszym użyciem.

### 2. Użytkowanie:

- Umieść wkład bawełniany wewnątrz koszyka przed włożeniem pieczywa.
- Przechowuj pieczywo w koszyku w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Unikaj przechowywania w koszyku gorących lub wilgotnych produktów, aby zapobiec kondensacji wilgoci.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie koszyka:

- Mij koszyk ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.

- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię koszyka.
- Po umyciu dokładnie wypłucz koszyk, aby usunąć pozostałości detergentu, i osusz przed ponownym użyciem.
- **Czyszczenie wkładu bawełnianego:**
  - Pierz wkład w pralce lub ręcznie w temperaturze do 40°C, używając łagodnych detergentów.
  - Unikaj stosowania wybielaczy i silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić tkaninę.
  - Susz wkład w przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec blaknięciu kolorów.

#### **6. Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj koszyka wyłącznie do przechowywania pieczywa lub suchych produktów spożywczych.
- **Unikanie uszkodzeń mechanicznych:** Unikaj upuszczania koszyka oraz kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Przechowywanie:** Przechowuj koszyk w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, aby zachować jego trwałość i estetyczny wygląd.

# Kubek termiczny szklany ze słomką

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730398, 5901638730374, 5901638730411, 5901638730381, 5901638730404, 5901638730428.

## 1. Nazwa produktu:

Kubek termiczny szklany ze słomką

## 2. Charakterystyka produktów:

Kubki termiczne ze słomką z serii Fuori marki Vialli Design to ręcznie wykonane naczynia ze szkła borokrzemowego o pojemności 600 ml. Charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem, zapewniającym komfort użytkowania. Dzięki właściwościom termicznym utrzymują temperaturę napojów przez dłuższy czas, chroniąc jednocześnie dłonie przed nadmiernym ciepłem lub chłodem. Wyposażone są w komfortowy uchwyt z miękkiego silikonu oraz antypoślizgową powłokę na podstawie, co zwiększa stabilność. Kubki posiadają dwufunkcyjne zamknięcie, umożliwiające picie przez szklaną słomkę zakończoną silikonową końcówką lub bezpośrednio z kubka. Szczelna pokrywka z otworem na słomkę chroni napój przed zanieczyszczeniami i zapobiega rozlaniu. Dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania kubków termicznych Fuori mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie kubka może prowadzić do wycieku zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia kubka:** Upuszczenie kubka lub uderzenie nim o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie szkła borokrzemowego.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj kubek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej kubek ciepłą wodą.

- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz kubka.
- Nie napełniaj kubka po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. **Użytkowanie:**

- Upewnij się, że kubek jest szczelnie zamknięty przed transportem.
- Unikaj przechowywania w kubku napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz kubka.
- Nie używaj kubka w kuchence mikrofalowej ani nie wkładaj go do zamrażarki.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • **Czyszczenie:**

- Myj kubek ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz kubek, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw kubek otwarty do całkowitego wyschnięcia przed jego zamknięciem i przechowywaniem.

### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj kubek w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że kubek jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj kubka wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego kubka oraz wkładania gorącego kubka do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
- **Sprawdzanie stanu kubka:** Regularnie kontroluj kubek pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania kubka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Kubek ceramiczny

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730091, 5901638730084, 5901638730060, 5901638730077, 5901638730114, 5901638730107, 5901638730152, 5901638730053, 5901638730046, 5901638730039, 5901638729941, 5901638730145, 5901638730015, 5901638730138, 5901638729972, 5901638730008, 5901638729965, 5901638729958, 5901638729989, 5901638730022, 5901638729996

## 1. Nazwa produktu:

Kubek ceramiczny

## 2. Charakterystyka produktów:

Kubki ceramiczne Vialli Design to eleganckie naczynia wykonane z wysokiej jakości kamionki, charakteryzujące się nowoczesnym wzornictwem i różnorodnością kolorystyczną. Dostępne są w różnych pojemnościach, od 80 ml do 330 ml, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika. Grube ścianki kubków pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę napoju, a ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort użytkowania. Produkty te są przystosowane do mycia w zmywarce, co ułatwia ich codzienną pielęgnację.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania kubków ceramicznych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** Niewłaściwe nalewanie gorących napojów może prowadzić do poparzeń.
- **Ryzyko pęknięcia ceramiki:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnego kubka, mogą spowodować pęknięcie ceramiki.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj kubek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej kubek ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury ceramiki.

### 3. Użytkowanie:

- Używaj kubków zgodnie z ich przeznaczeniem; nie wkładaj ich do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.



## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Myj kubki ręcznie lub w zmywarce, używając łagodnych detergentów.
  - Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię ceramiki.
- **Przechowywanie:**
  - Przechowuj kubki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
  - Upewnij się, że kubki są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj kubków wyłącznie do serwowania napojów. Nie stosuj ich do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnych kubków oraz wkładania gorących kubków do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu ceramiki.
- **Sprawdzanie stanu kubków:** Regularnie kontroluj kubki pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania kubka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Kubek termiczny

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730404, 5901638728036, 5901638728012, 5901638728029, 5901638727695, 5901638727688, 5901638727671, 5901638727701, 5901638727664

## 1. Nazwa produktu:

Kubek termiczny

## 2. Charakterystyka produktów:

Kubki termiczne marki Vialli Design to nowoczesne i funkcjonalne naczynia, które umożliwiają przechowywanie napojów w odpowiedniej temperaturze przez dłuższy czas. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dostępne są w różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowoczesny design oraz ergonomiczne kształty zapewniają wygodę użytkowania. Dzięki zastosowaniu izolacji próżniowej, kubki utrzymują temperaturę gorących napojów do 8 godzin, a zimnych do 18 godzin.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania kubków termicznych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie kubka może prowadzić do wycieku zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia kubka:** Upuszczenie kubka lub uderzenie nim o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie izolacji próżniowej, co wpłynie na jego właściwości termiczne.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj kubek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej kubek ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz kubka.
- Nie napełniaj kubka po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. **Użytkowanie:**

- Upewnij się, że kubek jest szczelnie zamknięty przed transportem.
- Unikaj przechowywania w kubku napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz kubka.
- Nie używaj kubka w kuchenke mikrofalowej ani nie wkładaj go do zamrażarki.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj kubek ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię stali.
- Po umyciu dokładnie wypłucz kubek, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw kubek otwarty do całkowitego wyschnięcia przed jego zamknięciem i przechowywaniem.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj kubek w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że kubek jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj kubka wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego kubka oraz wkładania gorącego kubka do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji.
- **Sprawdzanie stanu kubka:** Regularnie kontroluj kubek pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania kubka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

**Nadzór nad dziećmi:** Jeśli kubek jest używany przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

# Kufel/kieliszek

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638728913, 5901638728906, 5901638728937, 5901638721228, 5901638728470, 5901638720313

## 1. Nazwa produktu:

Kufel/kieliszek

## 2. Charakterystyka produktów:

Kufle i kieliszki Vialli Design to eleganckie naczynia przeznaczone do serwowania różnorodnych napojów alkoholowych, takich jak piwo, szampan, martini czy shoty. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością. Wiele modeli wyposażonych jest w podwójne ścianki, które pełnią funkcję izolacyjną, utrzymując odpowiednią temperaturę napoju przez dłuższy czas oraz zapobiegając skraplaniu się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni naczynia. Dostępne są w różnych pojemnościach i kształtach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika. Przezroczystość szkła podkreśla walory estetyczne serwowanych napojów, czyniąc kufle i kieliszki Vialli Design atrakcyjnym elementem każdej zastawy stołowej.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania kufli i kieliszków Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnego naczynia, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj naczynie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej naczynie ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury szkła.

### 3. **Użytkowanie:**

- Używaj naczyń zgodnie z ich przeznaczeniem; nie wkładaj ich do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj naczynia ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj naczynia w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że naczynia są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj naczyń wyłącznie do serwowania napojów. Nie stosuj ich do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnych naczyń oraz wkładania gorących naczyń do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu naczyń:** Regularnie kontroluj naczynia pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania naczyń i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Miska

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5905933231413, 5905933231406, 5905933231390, 5905933231369, 5901638729743, 5901638728340, 5901638723093, 5905933231796, 5905933231765, 5901638723819

## 1. Nazwa produktu:

Miska

## 2. Charakterystyka produktów:

Miski Vialli Design to eleganckie i funkcjonalne naczynia przeznaczone do serwowania różnorodnych potraw, takich jak sałatki, owoce czy przekąski. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym akrylu i szkła borokrzemowego, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i trwałością. Dostępne są w różnych kształtach, kolorach i pojemnościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz stylu wnętrza. Niektóre modele wyposażone są w podwójne ścianki, które pełnią funkcję izolacyjną, utrzymując odpowiednią temperaturę potraw przez dłuższy czas. Przezroczystość szkła podkreśla walory estetyczne serwowanych dań, czyniąc miski Vialli Design atrakcyjnym elementem każdej zastawy stołowej.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania misek Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku serwowania gorących potraw istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia materiału:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącej potrawy do zimnej miski, mogą spowodować pęknięcie materiału.
- **Ryzyko skałeczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skałeczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj miskę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Serwowanie potraw:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed podaniem gorącej potrawy ogrzej miskę ciepłą wodą.
- Nakładaj potrawy ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

### 3. Użytkowanie:

- Używaj misek zgodnie z ich przeznaczeniem; nie wkładaj ich do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**

- Myj miski ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię materiału.

- **Przechowywanie:**

- Przechowuj miski w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że miski są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj misek wyłącznie do serwowania potraw. Nie stosuj ich do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących potraw do zimnych misek oraz wkładania gorących misek do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu materiału.
- **Sprawdzanie stanu misek:** Regularnie kontroluj miski pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania miski i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Mlecznik

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731111.

## 1. Nazwa produktu:

Mlecznik z podwójną ścianką 200 ml Diva

## 2. Charakterystyka produktu:

Mlecznik z serii Diva marki Vialli Design to eleganckie naczynie o pojemności 200 ml, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego. Dzięki podwójnym ściankom zapewnia doskonałą izolację termiczną, utrzymując temperaturę mleka przez dłuższy czas. Minimalistyczny design sprawia, że mlecznik doskonale komponuje się z różnymi stylami zastawy stołowej. Precyzyjnie wyprofilowany lejek umożliwia łatwe nalewanie bez rozlewania, a ergonomiczne ucho zapewnia komfort użytkowania.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania mlecznika Diva mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorącego mleka istnieje możliwość poparzenia dłoni, mimo podwójnych ścianek.
- **Ryzyko stłuczenia:** Szkło borokrzemowe, choć wytrzymałe, może ulec uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia o twardą powierzchnię.

Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji mlecznik jest bezpieczny w codziennym użyciu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj mlecznik ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie mleka:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego mleka ogrzej mlecznik ciepłą wodą.
- Nalewaj mleko powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz naczynia.
- Nie napełniaj mlecznika po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne nalewanie.

### 3. Użytkowanie:

- Upewnij się, że mlecznik jest stabilnie ustawiony na płaskiej powierzchni podczas nalewania.



- Unikaj używania metalowych łyżek lub mieszadeł, które mogą porysować wnętrze naczynia.
- Nie używaj mlecznika w kuchence mikrofalowej ani nie wkładaj go do zamrażarki.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • **Czyszczenie:**

- Myj mlecznik ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz mlecznik, aby usunąć pozostałości detergentu, i osusz przed ponownym użyciem.

### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj mlecznik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że mlecznik jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj mlecznika wyłącznie do przechowywania i serwowania mleka lub innych płynów spożywczych.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego mlecznika oraz wkładania gorącego mlecznika do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
- **Sprawdzanie stanu mlecznika:** Regularnie kontroluj mlecznik pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania mlecznika i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.
- **Nadzór nad dziećmi:** Jeśli mlecznik jest używany przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

# Młynek do przypraw / Przyprawnik

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5905933231413, 5905933231406, 5905933231390, 5905933231369, 5901638729743, 5901638728340, 5901638723093, 5905933231796, 5905933231765, 5901638723819

## 1. Nazwa produktu:

Młynki i przyprawniki

## 2. Charakterystyka produktów:

Młynki i przyprawniki Vialli Design to nowoczesne akcesoria kuchenne przeznaczone do przechowywania oraz mielenia przypraw, takich jak sól, pieprz czy zioła. Produkty te wyróżniają się eleganckim designem, funkcjonalnością oraz wysoką jakością wykonania. Dostępne są modele z mechanizmami ręcznymi oraz elektrycznymi, w tym grawitacyjnymi, które uruchamiają się poprzez przechylenie urządzenia. Do produkcji wykorzystano materiały takie jak stal nierdzewna, szkło oraz tworzywa sztuczne, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania młynków i przyprawników Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko porażenia prądem:** W modelach elektrycznych zasilanych bateriami niewłaściwe obchodzenie się z bateriami, takie jak ich uszkodzenie czy niewłaściwa instalacja, może prowadzić do porażenia prądem.
- **Ryzyko uszkodzenia mechanizmu mielącego:** Użycie młynka do mielenia substancji innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie mechanizmu mielącego.
- **Ryzyko zanieczyszczenia żywności:** Niewłaściwa konserwacja lub czyszczenie młynka może prowadzić do zanieczyszczenia mielonych przypraw, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie konsumenta.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- W modelach elektrycznych zainstaluj odpowiednią liczbę baterii zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

### 2. Napełnianie młynka:

- Odkręć odpowiednią część młynka, aby uzyskać dostęp do komory na przyprawy.
- Napełnij pojemnik zalecanymi przyprawami, nie przekraczając maksymalnej pojemności.
- Zamknij komorę, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.

### 3. Mielenie przypraw:

- W modelach grawitacyjnych przechyl młynek pod kątem około 45 stopni, aby uruchomić mechanizm mielący.
- W modelach ręcznych obracaj korbkę lub górną część młynka zgodnie z zaleceniami producenta.

#### 4. Regulacja grubości mielenia:

- Jeśli młynek posiada funkcję regulacji, dostosuj grubość mielenia do własnych preferencji, obracając pokrętło regulacyjne.

#### 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie zewnętrzne:** Przetrzyj obudowę młynka wilgotną ściereczką. Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie.
- **Czyszczenie mechanizmu mielącego:** Regularnie usuwaj resztki przypraw z mechanizmu mielącego, używając suchej szczoteczki.
- **Wymiana baterii:** W modelach elektrycznych, gdy zauważysz spadek wydajności mielenia, wymień baterie na nowe, postępując zgodnie z instrukcją instalacji baterii.

#### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj młynka wyłącznie do mielenia przypraw zalecanych przez producenta. Nie stosuj do innych substancji.
- **Bezpieczeństwo baterii:** W modelach elektrycznych używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Przechowuj baterie z dala od dzieci.
- **Przechowywanie:** Przechowuj młynek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- **Dzieci:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj młynek poza ich zasięgiem.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Ociekacz / Organizier kuchenny

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638723673, 5901638725639, 5901638725622, 5901638724038, 5901638723994, 5901638724014, 5901638724007, 5901638728463, 5901638728432, 5901638728296, 5901638728456, 5901638728302, 5901638728289, 5901638728319, 5901638728449

## 1. Nazwa produktu:

Ociekacz/organizier kuchenny

## 2. Charakterystyka produktów:

Ociekacze i organizery kuchenne Vialli Design to funkcjonalne akcesoria przeznaczone do suszenia naczyń oraz utrzymania porządku w kuchni. Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i trwałością. Produkty te dostępne są w różnych kolorach i rozmiarach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz stylu kuchni. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe pojemniki na sztucce oraz systemy odprowadzania wody, co zwiększa ich funkcjonalność.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania ociekaczy i organizierów kuchennych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poślizgnięcia:** Niewłaściwe umieszczenie ociekacza na śliskiej powierzchni może prowadzić do jego przesunięcia, co zwiększa ryzyko upadku naczyń.
- **Ryzyko zanieczyszczenia:** Niedostateczna konserwacja ociekacza może prowadzić do gromadzenia się resztek jedzenia i wilgoci, co sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj ociekacz ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Ustawienie ociekacza:

- Umieść ociekacz na stabilnej, płaskiej powierzchni w pobliżu zlewu, aby umożliwić swobodny odpływ wody.
- Upewnij się, że ociekacz jest prawidłowo złożony, a wszystkie elementy są na swoim miejscu.

### 3. Używanie ociekacza:

- Po umyciu naczyń umieść je w ociekaczu, zachowując odpowiednią odległość między nimi, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i skuteczne suszenie.
- Sztućce umieszczaj w dedykowanych pojemnikach, ostrzami skierowanymi w dół, aby zminimalizować ryzyko skałeczenia.

#### 4. Opróżnianie ociekacza:

- Regularnie opróżniaj ociekacz z nagromadzonej wody, zwłaszcza jeśli model nie posiada systemu odprowadzania wody.
- Upewnij się, że ociekacz jest suchy przed ponownym użyciem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

#### 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**

- Regularnie myj ociekacz ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, usuwając resztki jedzenia i osady.
- W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń użyj miękkiej szczotki lub gąbki.
- Po umyciu dokładnie spłucz ociekacz i osusz go przed ponownym użyciem.

- **Dezynfekcja:**

- Co jakiś czas dezynfekuj ociekacz, zanurzając go w roztworze wody z octem lub używając dedykowanych środków czyszczących, zgodnie z instrukcjami producenta.

- **Przechowywanie:**

- Jeśli ociekacz nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

#### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj ociekacza wyłącznie do suszenia naczyń i sztućców. Nie stosuj go do innych celów, takich jak przechowywanie ostrych narzędzi czy chemikaliów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że ociekacz jest umieszczony na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu i uszkodzeniu naczyń.
- **Czyszczenie:** Regularnie czyść ociekacz, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i pleśni, co może negatywnie wpłynąć na higienę w kuchni.
- **Dzieci:** Przechowuj ociekacz poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza jeśli zawiera ostre przedmioty, takie jak noże czy widelce.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Pucharek do deserów

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731128, 5901638729002, 5901638728999.

## 1. Nazwa produktu:

Pucharek do deserów

## 2. Charakterystyka produktów:

Pucharki do deserów Vialli Design to eleganckie naczynia przeznaczone do serwowania różnorodnych słodkości, takich jak lody, musy czy owoce. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością. Dostępne są w różnych pojemnościach i kształtach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika. Niektóre modele wyposażone są w podwójne ścianki, które pełnią funkcję izolacyjną, utrzymując odpowiednią temperaturę deseru przez dłuższy czas. Przezroczystość szkła podkreśla walory estetyczne serwowanych słodkości, czyniąc je atrakcyjnymi zarówno dla domowych użytkowników, jak i profesjonalnych lokali gastronomicznych.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania pucharków do deserów Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku serwowania gorących deserów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie gorącego deseru do zimnego pucharka, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj pucharek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Serwowanie deserów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed podaniem gorącego deseru ogrzej pucharek ciepłą wodą.
- Nakładaj deser ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia szkła.

### 3. **Użytkowanie:**

- Używaj pucharków zgodnie z ich przeznaczeniem; nie wkładaj ich do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

### 4. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj pucharki ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj pucharki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że pucharki są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj pucharków wyłącznie do serwowania deserów. Nie stosuj ich do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania gorących deserów do zimnych pucharków oraz wkładania gorących pucharków do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu pucharków:** Regularnie kontroluj pucharki pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania pucharka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Rękawica kuchenna

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638720788, 5901638720764, 5901638720757, 5901638720740, 5901638729620, 5901638728418, 5905933238993, 5905933235992.

## 1. Nazwa produktu:

Rękawica kuchenna

## 2. Charakterystyka produktów:

Rękawice kuchenne Vialli Design to wysokiej jakości akcesoria kuchenne zaprojektowane w celu ochrony dłoni przed wysokimi temperaturami podczas gotowania i pieczenia. Wykonane z trwałych materiałów, takich jak bawełna z warstwą izolacyjną, zapewniają skuteczną barierę termiczną. Ergonomiczny kształt oraz antypoślizgowe powierzchnie chwytne zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dostępne w różnych kolorach i wzorach, łączą funkcjonalność z estetyką, stanowiąc elegancki dodatek do każdej kuchni.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania rękawic kuchennych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko oparzeń:** Niewłaściwe użycie rękawic, takie jak kontakt z otwartym ogniem lub gorącymi powierzchniami przez dłuższy czas, może prowadzić do oparzeń.
- **Ryzyko poślizgnięcia:** Używanie rękawic na mokrych lub tłustych powierzchniach bez odpowiednich właściwości antypoślizgowych może zwiększać ryzyko wyslizgnięcia się naczyń z rąk.
- **Ryzyko uszkodzenia rękawic:** Narażenie rękawic na ostre przedmioty lub substancje chemiczne może prowadzić do ich uszkodzenia, co zmniejsza ich skuteczność ochronną.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że rękawice są czyste i suche.
- Sprawdź, czy nie posiadają widocznych uszkodzeń, takich jak przetarcia czy dziury.

### 2. Zakładanie rękawic:

- Załóż rękawice na obie dłonie, dopasowując je tak, aby zapewnić pełną swobodę ruchów.
- Upewnij się, że rękawice dobrze przylegają do dłoni, co zapewni pewny chwyt.

### 3. Używanie rękawic:

- Używaj rękawic podczas przenoszenia gorących naczyń, blach do pieczenia czy garnków.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem lub elementami grzewczymi.



- Nie używaj rękawic do przenoszenia naczyń o temperaturze przekraczającej zalecenia producenta.

#### 4. Zdejmowanie rękawic:

- Po zakończeniu pracy ostrożnie zdejmij rękawice, unikając kontaktu z potencjalnie gorącymi powierzchniami zewnętrznymi.
- Pozostaw rękawice do ostygnięcia przed ich przechowywaniem.

#### 5. Instrukcja konserwacji:

##### • Czyszczenie:

- Rękawice można prać ręcznie lub w pralce w temperaturze zalecanej przez producenta, zazwyczaj do 40°C.
- Używaj łagodnych detergentów i unikaj stosowania wybielaczy, które mogą uszkodzić materiał.
- Po praniu dokładnie wypłucz rękawice, aby usunąć pozostałości detergentu.

##### • Suszenie:

- Susz rękawice na płasko w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednio światło słoneczne.
- Unikaj suszenia w suszarce bębnowej, jeśli producent tego nie zaleca, aby zapobiec skurczeniu się materiału.

##### • Przechowywanie:

- Przechowuj rękawice w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania rękawic w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą je uszkodzić.

#### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj rękawic wyłącznie do ochrony dłoni przed gorącymi powierzchniami w kuchni. Nie stosuj do innych celów, takich jak ochrona przed substancjami chemicznymi czy mechanicznymi.
- **Unikanie kontaktu z otwartym ogniem:** Rękawice nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z płomieniami. Unikaj takiego kontaktu, aby zapobiec uszkodzeniu materiału i ryzyku oparzeń.
- **Sprawdzanie stanu rękawic:** Regularnie kontroluj rękawice pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy dziury. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymień rękawice na nowe, aby zapewnić skuteczną ochronę.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Stoik ze słomką

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638729804, 5901638729835, 5901638729828, 5901638729842, 5901638729859, 5901638729811.

## 1. Nazwa produktu:

Stoik ze słomką

## 2. Charakterystyka produktów:

Słoiki ze słomką z serii Fuori marki Vialli Design to ręcznie wykonane naczynia ze szkła borokrzemowego o pojemności 600 ml. Charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem, zapewniającym komfort użytkowania. Dzięki właściwościom termicznym utrzymują temperaturę napojów przez dłuższy czas, chroniąc jednocześnie dłonie przed nadmiernym ciepłem lub chłodem. Wyposażone są w komfortowy uchwyt oraz antypoślizgową powłokę na podstawie, co zwiększa stabilność. Słoiki posiadają bambusową pokrywkę z otworem na słomkę, która chroni napój przed zanieczyszczeniami i zapobiega rozlaniu. Dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania słoików ze słomką Fuori mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie słoika może prowadzić do wycieku zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia słoika:** Upuszczenie słoika lub uderzenie nim o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie szkła borokrzemowego.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj słoik ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej słoik ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz słoika.
- Nie napełniaj słoika po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. **Użytkowanie:**

- Upewnij się, że słoik jest szczelnie zamknięty przed transportem.
- Unikaj przechowywania w słoiku napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz naczynia.
- Nie używaj słoika w kuchence mikrofalowej ani nie wkładaj go do zamrażarki.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj słoik ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz słoik, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw słoik otwarty do całkowitego wyschnięcia przed jego zamknięciem i przechowywaniem.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj słoik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że słoik jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj słoika wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego słoika oraz wkładania gorącego słoika do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
- **Sprawdzanie stanu słoika:** Regularnie kontroluj słoik pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania słoika i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.
- **Nadzór nad dziećmi:** Jeśli słoik jest używany przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

# Słomki szklane

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638726605, 5901638726643, 5901638726636, 5901638726612, 5901638726599, 5901638726582, 5901638726629.

## 1. Nazwa produktu:

Słomki szklane

## 2. Charakterystyka produktów:

Słomki szklane marki Vialli Design to ekologiczna i stylowa alternatywa dla jednorazowych słomek plastikowych. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na wysokie i niskie temperatury. Dostępne są w różnych długościach, kształtach (proste lub zakrzywione) oraz kolorach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika oraz rodzaju serwowanych napojów. Przezroczystość szkła podkreśla estetykę napojów, czyniąc słomki atrakcyjnym dodatkiem do każdej zastawy stołowej. W zestawach często znajduje się szczoteczka ułatwiająca czyszczenie, co zapewnia higieniczne użytkowanie. Słomki nadają się do mycia w zmywarce, co zwiększa komfort ich użytkowania.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania słomek szklanych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Upuszczenie słomki lub uderzenie nią o twardą powierzchnię może spowodować jej pęknięcie.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzona lub pęknięta słomka może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj słomkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj słomki zgodnie z jej przeznaczeniem; unikaj gryzienia lub nadmiernego nacisku, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.

### 3. **Czyszczenie:**

- Po każdym użyciu umyj słomkę za pomocą dołączonej szczoteczki lub w zmywarce, jeśli producent to zaleca.

### 5. **Instrukcja konserwacji:**

#### • **Czyszczenie:**

- Myj słomki ręcznie, używając dołączonej szczoteczki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

#### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj słomki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że słomki są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

### 6. **Instrukcja bezpieczeństwa:**

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj słomek wyłącznie do spożywania napojów. Nie stosuj ich do mieszania gorących napojów ani do innych celów, które mogą prowadzić do uszkodzenia szkła.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wkładania słomek do bardzo gorących lub bardzo zimnych napojów bez wcześniejszego dostosowania temperatury słomki, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu słomek:** Regularnie kontroluj słomki pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania słomki i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Stojak na noże

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5905933230379, 5905933230386, 5905933235466, 5905933235787.

## 1. Nazwa produktu:

Stojaki na noże Vialli Design

## 2. Charakterystyka produktów:

Stojaki na noże Vialli Design to funkcjonalne akcesoria kuchenne, zaprojektowane w celu bezpiecznego przechowywania noży oraz utrzymania porządku na blacie roboczym. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak tworzywa sztuczne czy stal nierdzewna, charakteryzują się nowoczesnym i minimalistycznym designem, który harmonijnie komponuje się z różnymi stylami kuchennymi. Wnętrze stojaków często wypełnione jest cienkimi pręcikami z tworzywa, co umożliwia swobodne umieszczanie noży o różnych kształtach i rozmiarach, zarówno ceramicznych, jak i stalowych. Antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność stojaka podczas użytkowania, a kompaktowe wymiary pozwalają na oszczędność miejsca na blacie kuchennym.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania stojaków na noże Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczeń:** Niewłaściwe wkładanie lub wyjmowanie noży ze stojaka może prowadzić do przypadkowych skaleczeń.
- **Ryzyko przewrócenia:** Umieszczenie stojaka na niestabilnej powierzchni lub niewłaściwe rozmieszczenie noży może spowodować jego przewrócenie, co stwarza zagrożenie dla użytkownika.
- **Ryzyko uszkodzenia noży:** Niewłaściwe umieszczanie noży w stojaku może prowadzić do stępienia ostrzy lub uszkodzenia ich powierzchni.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że stojak jest czysty i suchy.
- Umieść stojak na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od krawędzi blatu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu.

### 2. Umieszczanie noży:

- Wkładaj noże ostrzem skierowanym w dół, delikatnie wsuwając je w przestrzeń między pręcikami lub w dedykowane szczeliny, w zależności od konstrukcji stojaka.
- Upewnij się, że noże są umieszczone stabilnie i nie wystają poza obrys stojaka.

### 3. Wyjmowanie noży:

- Chwytaj rękojeść noża pewnym chwytem i delikatnie wyciągaj go ze stojaka, unikając kontaktu dłoni z ostrzem.

## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Regularnie czyść zewnętrzną powierzchnię stojaka wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wytrzyj do sucha.
  - Wnętrze stojaka, wypełnione pręcikami, można oczyścić, odwracając go do góry dnem i delikatnie potrząsając, aby usunąć ewentualne okruchy czy zanieczyszczenia.
- **Dezynfekcja:**
  - Co jakiś czas przetrzyj wnętrze stojaka roztworem wody z octem lub użyj dedykowanych środków czyszczących, zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- **Przechowywanie:**
  - Jeśli stojak nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj stojaka wyłącznie do przechowywania noży kuchennych. Nie stosuj go do innych celów, takich jak przechowywanie ostrych narzędzi czy przedmiotów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- **Stabilność:** Upewnij się, że stojak jest umieszczony na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu i potencjalnym obrażeniom.
- **Dzieci:** Przechowuj stojak z nożami poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.
- **Sprawdzanie stanu stojaka:** Regularnie kontroluj stojak pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy poluzowane elementy. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania stojaka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Stojak na ręczniki papierowe

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 590163872361, 5901638728371, 5901638728388.

## 1. Nazwa produktu:

Stojak na ręczniki papierowe

## 2. Charakterystyka produktów:

Stojaki na ręczniki papierowe Vialli Design to funkcjonalne akcesoria kuchenne, zaprojektowane z myślą o utrzymaniu porządku i wygodzie użytkownika. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak tworzywa sztuczne czy stal nierdzewna, charakteryzują się nowoczesnym designem, który harmonijnie komponuje się z różnymi stylami kuchennymi. Stojaki są stabilne, co zapobiega ich przewracaniu się podczas użytkowania, a ich konstrukcja umożliwia łatwe zakładanie i wymianę rolki ręcznika papierowego. Dostępne w różnych kolorach i wykończeniach, stanowią estetyczny element wyposażenia kuchni.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania stojaków na ręczniki papierowe Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko przewrócenia:** Niewłaściwe umieszczenie stojaka na niestabilnej powierzchni może prowadzić do jego przewrócenia.
- **Ryzyko uszkodzenia:** Niewłaściwe użytkowanie, takie jak nadmierne obciążenie stojaka lub użycie siły podczas wymiany rolki, może spowodować uszkodzenie konstrukcji.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że stojak jest czysty i suchy.
- Umieść stojak na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od krawędzi blatu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu.

### 2. Zakładanie rolki ręcznika papierowego:

- Usuń element blokujący (jeśli występuje) lub górną część stojaka.
- Nałóż rolkę ręcznika papierowego na centralny trzpień stojaka.
- Zamocuj element blokujący lub górną część stojaka, upewniając się, że rolka jest stabilnie osadzona.

### 3. Użytkowanie:

- Odrywaj potrzebną ilość ręcznika papierowego, przytrzymując rolkę jedną ręką, aby zapobiec jej niekontrolowanemu rozwijaniu się.



- Unikaj szarpania, które może spowodować przewrócenie stojaka.

## 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Regularnie przecieraj stojak wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu, aby usunąć zabrudzenia i kurz.
  - Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię stojaka.
- **Dezynfekcja:**
  - Co jakiś czas przetrzyj stojak roztworem wody z octem lub użyj dedykowanych środków czyszczących, zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- **Przechowywanie:**
  - Jeśli stojak nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj stojaka wyłącznie do przechowywania i podawania ręczników papierowych. Nie stosuj go do innych celów, takich jak przechowywanie ostrych narzędzi czy przedmiotów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- **Stabilność:** Upewnij się, że stojak jest umieszczony na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu i potencjalnym obrażeniom.
- **Dzieci:** Przechowuj stojak z dala od małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub uszkodzeniu.
- **Sprawdzanie stanu stojaka:** Regularnie kontroluj stojak pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy poluzowane elementy. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania stojaka i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Szklana butelka na wodę

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730268, 5901638730220, 5901638730244, 5901638730237, 5901638730275, 5901638730251.

## 1. Nazwa produktu:

Szklana butelka na wodę

## 2. Charakterystyka produktów:

Szklane butelki na wodę z serii Fuori marki Vialli Design to nowoczesne naczynia o pojemności 540 ml, wykonane z wysokiej jakości szkła. Ich smukły kształt łączy elegancję ze sportowym stylem, co sprawia, że prezentują się stylowo w każdej sytuacji. Butelki wyposażone są w wygodny uchwyt połączony z zakrętką, umożliwiającą łatwe przypięcie do plecaka, co ułatwia przenoszenie. Dodatkowo, możliwość mycia w zmywarce zapewnia łatwe utrzymanie czystości.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania szklanych butelek Fuori mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko stłuczenia:** Szkło, mimo wysokiej jakości, jest materiałem kruchym; upuszczenie butelki lub uderzenie nią o twardą powierzchnię może spowodować jej pęknięcie lub stłuczenie.
- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni, gdyż butelka nie posiada izolacji termicznej.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie butelki może prowadzić do wycieku zawartości.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj butelkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed waniem gorącego napoju ogrzej butelkę ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz butelki.

- Nie napełniaj butelki po sam brzeg; pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni od góry, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie.

### 3. Użytkowanie:

- Upewnij się, że butelka jest szczelnie zamknięta przed transportem.
- Unikaj przechowywania w butelce napojów gazowanych lub fermentujących, gdyż może to prowadzić do nadmiernego ciśnienia wewnątrz naczynia.
- Nie używaj butelki w kuchenke mikrofalowej ani nie wkładaj jej do zamrażarki.

### 5. Instrukcja konserwacji:

#### • Czyszczenie:

- Butelkę można myć w zmywarce; w przypadku mycia ręcznego używaj miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.
- Po umyciu dokładnie wypłucz butelkę, aby usunąć pozostałości detergentu.
- Pozostaw butelkę otwartą do całkowitego wyschnięcia przed jej zamknięciem i przechowywaniem.

#### • Przechowywanie:

- Przechowuj butelkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że butelka jest całkowicie sucha przed jej schowaniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj butelki wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnej butelki oraz wkładania gorącej butelki do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
- **Sprawdzanie stanu butelki:** Regularnie kontroluj butelkę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania butelki i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.
- **Nadzór nad dziećmi:** Jeśli butelka jest używana przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom lub niewłaściwemu użytkowaniu.

## Szklanka / Filiżanka termiczna

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731104, 5901638725509, 5901638725493, 5901638725486, 5901638725455, 5901638724144, 5901638723055, 5901638723024, 5901638720979, 5901638720276, 5901638720252, 5901638730442, 590163872932, 5901638729347, 590163872978, 5901638729767, 5901638729750, 5901638729774, 5901638728920, 5901638728982, 5901638728975, 5901638728968, 5901638728807, 5901638728814, 5901638728784, 5901638728791, 5901638728494, 5901638728616, 5901638728586, 5901638728487, 5901638728593, 5901638728500, 5901638728579, 5901638728517, 5901638728562, 5901638728548, 5901638727954, 5901638727947, 5901638727961, 5901638727831, 5901638727572, 5901638727589, 5901638727558, 5901638727565, 5901638727541, 5901638727442, 5901638727466, 5901638727459, 5901638727435, 5901638726865, 5901638726858, 5901638726490, 5901638726483, 5901638726407, 5901638726391, 5901638726438, 5901638726421, 5901638725882, 5901638725875, 5901638725844, 5901638725837, 5901638725851.

### 1. Nazwa produktu:

Szklanki i filiżanki termiczne

### 2. Charakterystyka produktów:

Szklanki i filiżanki termiczne Vialli Design to eleganckie naczynia wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, charakteryzujące się podwójnymi ściankami. Dzięki temu rozwiązaniu napoje dłużej utrzymują odpowiednią temperaturę, a zewnętrzna powierzchnia naczyń pozostaje chłodna, co zwiększa komfort użytkowania. Produkty dostępne są w różnych pojemnościach i kształtach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji. Nowoczesny design oraz przezroczystość szkła podkreślają walory estetyczne serwowanych napojów.

### 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania szklanek i filiżanek termicznych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** Niewłaściwe nalewanie gorących napojów może prowadzić do poparzeń.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnego naczynia, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

### 4. Instrukcja użytkowania:

#### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj naczynie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

#### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed waniem gorącego napoju ogrzej naczynie ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury szkła.

### 3. **Użytkowanie:**

- Używaj naczyń zgodnie z ich przeznaczeniem; nie wkładaj ich do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • **Czyszczenie:**

- Myj naczynia ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj naczynia w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że naczynia są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj naczyń wyłącznie do serwowania napojów. Nie stosuj ich do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnych naczyń oraz wkładania gorących naczyń do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu naczyń:** Regularnie kontroluj naczynia pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania naczyń i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Sztućce

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638725936, 5901638725608, 5901638725592, 5901638725943, 5901638728258, 5901638728272, 5901638728265, 5901638728241, 5901638727596.

## 1. Nazwa produktu:

Sztućce

## 2. Charakterystyka produktów:

Sztućce marki Vialli Design to połączenie nowoczesnego wzornictwa z wysoką funkcjonalnością, idealne do codziennego użytku oraz na specjalne okazje. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na korozję. Dostępne są w różnych kolekcjach, oferując różnorodne wykończenia i kształty, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika oraz stylu zastawy stołowej. W ofercie znajdują się zarówno komplety sztućców obiadowych, jak i zestawy dla dzieci, dostosowane do małych dłoni i ozdobione atrakcyjnymi motywami. Ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort użytkowania, a precyzyjne wykończenie dodaje elegancji każdemu posiłkowi.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania sztućców Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Niewłaściwe posługiwanie się nożem lub widelcem może prowadzić do skaleczeń.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj sztućce ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem; unikaj używania noży do otwierania opakowań czy innych czynności mogących uszkodzić ostrze.

### 3. Czyszczenie:

- Po każdym użyciu umyj sztućce ręcznie lub w zmywarce, jeśli producent to zaleca.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie:

- Myj sztućce ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu, lub w zmywarce, jeśli producent to zaleca.

- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię stali.
- **Przechowywanie:**
  - Przechowuj sztućce w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
  - Upewnij się, że sztućce są całkowicie suche przed ich schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj sztućców wyłącznie do spożywania posiłków.
- **Nadzór nad dziećmi:** Podczas korzystania ze sztućców przez dzieci, zapewnij odpowiedni nadzór, aby zapobiec ewentualnym urazom.
- **Sprawdzanie stanu sztućców:** Regularnie kontroluj sztućce pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania sztućców i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Termos obiadowy / turystyczny

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638730282, 5901638730305, 5901638730299, 5901638730329, 5901638730336, 5901638730312, 5901638728531, 5901638728104, 5901638728067, 5901638728098, 5901638728159, 5901638728142, 5901638728081, 5901638728074, 5901638728166, 5901638728050, 5901638728043, 5901638727633, 5901638727640, 5901638727756, 5901638727657, 5901638727626, 5901638727619, 5901638727732, 5901638727725, 5901638727749, 5901638727718.

## 1. Nazwa produktu:

Termosy obiadowe i turystyczne

## 2. Charakterystyka produktów:

Termosy obiadowe i turystyczne marki Vialli Design to praktyczne akcesoria umożliwiające przechowywanie i transport posiłków oraz napojów w odpowiedniej temperaturze przez dłuższy czas. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dostępne są w różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowoczesny design oraz ergonomiczne kształty zapewniają wygodę użytkowania. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe akcesoria, takie jak składane łyżki czy kubki, co zwiększa ich funkcjonalność. Dzięki zastosowaniu izolacji próżniowej, termosy utrzymują temperaturę gorących napojów do 24 godzin, a zimnych do 16 godzin.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania termosów obiadowych i turystycznych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko wycieku:** Niewłaściwe zamknięcie termosu może prowadzić do wycieku zawartości.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj termos ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem gorącego napoju ogrzej termos ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz termosu.

### 3. Użytkowanie:



- Upewnij się, że termos jest szczelnie zamknięty przed transportem.
- Unikaj przechowywania w termosie napojów gazowanych lub fermentujących.

#### 5. Instrukcja konserwacji:

- **Czyszczenie:**
  - Myj termos ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
  - Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię stali.
- **Przechowywanie:**
  - Przechowuj termos w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
  - Upewnij się, że termos jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

#### 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj termosu wyłącznie do przechowywania napojów lub posiłków.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego termosu oraz wkładania gorącego termosu do zimnej wody, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji.
- **Sprawdzanie stanu termosu:** Regularnie kontroluj termos pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nieszczelności. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania termosu i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Termos z wkładem szklanym

Dotyczy produktów o kodzie EAN: 5901638731043, 5901638729224, 5901638729200, 5901638729231, 5901638729217, 5901638729262, 5901638729668, 5901638729255, 5901638729248, 5905933231628, 5905933238399, 5901638727787, 5901638727763, 5901638727770, 5905933238382, 5901638727602, 5901638727503, 5901638727480, 5901638727510, 5901638727473.

## 1. Nazwa produktu:

Termos z wkładem szklanym

## 2. Charakterystyka produktów:

Termosy z wkładem szklanym marki Vialli Design to eleganckie i funkcjonalne naczynia przeznaczone do przechowywania oraz serwowania gorących i zimnych napojów. Wewnętrzny szklany wkład zapewnia doskonałą izolację termiczną, utrzymując odpowiednią temperaturę napoju przez dłuższy czas. Obudowa termosów wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Dostępne są w różnych pojemnościach i kolorach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz stylu wnętrza. Ergonomiczne uchwyty oraz precyzyjnie wyprofilowane dzióbki ułatwiają nalewanie napojów bez rozlewania. Niektóre modele wyposażone są w automatyczne korki otwierane na przycisk, co zwiększa komfort użytkowania.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania termosów z wkładem szklanym Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorących napojów istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącego płynu do zimnego termosu, mogą spowodować pęknięcie szklanego wkładu.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzony lub pęknięty szklany wkład może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj termos ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Nalewanie napojów:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed waniem gorącego napoju ogrzej termos ciepłą wodą.
- Nalewaj napój powoli, aby uniknąć gwałtownego wzrostu temperatury szkła.

### 3. **Użytkowanie:**

- Używaj termosu zgodnie z jego przeznaczeniem; nie wkładaj go do mikrofalówki ani zamrażarki.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • **Czyszczenie:**

- Myj termos ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

### • **Przechowywanie:**

- Przechowuj termos w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że termos jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj termosu wyłącznie do przechowywania napojów.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzących płynów do zimnego termosu oraz wkładania gorącego termosu do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szklanego wkładu.
- **Sprawdzanie stanu termosu:** Regularnie kontroluj termos pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania termosu i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

## Zaparzacz / Szklanka z zaparzaczem

Dotyczy produktów o kodzie EAN: : 5901638730664, 5901638730718, 5901638730695, 5901638730671, 5901638730657, 5901638730725, 5901638730701, 5901638730688, 5901638723826, 5901638729293, 5901638729361, 5901638729286, 5901638729385, 5901638729316, 5901638729309, 5901638729378, 5901638729354, 5901638729279, 5901638729736, 5901638726568, 5901638726575.

### 1. Nazwa produktu:

Zaparzacz do kawy i herbaty

### 2. Charakterystyka produktów:

Zaparzacze do kawy i herbaty marki Vialli Design to eleganckie i funkcjonalne akcesoria kuchenne, które umożliwiają przygotowanie aromatycznych napojów w domowym zaciszu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak szkło borokrzemowe i stal nierdzewna, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem oraz trwałością. Dostępne są w różnych pojemnościach i kolorach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz stylu wnętrza. Niektóre modele wyposażone są w podwójne ścianki, które pełnią funkcję izolacyjną, utrzymując odpowiednią temperaturę napoju przez dłuższy czas. Przezroczystość szkła umożliwia obserwację procesu parzenia, co dodaje estetyki i kontroli nad intensywnością naparu.

### 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania zaparzaczy Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko poparzenia:** W przypadku nalewania gorącej wody istnieje możliwość poparzenia dłoni.
- **Ryzyko pęknięcia szkła:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak wlewanie wrzącej wody do zimnego zaparzacza, mogą spowodować pęknięcie szkła.
- **Ryzyko skaleczenia:** Uszkodzone lub pęknięte naczynie może prowadzić do skaleczeń podczas użytkowania.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

### 4. Instrukcja użytkowania:

#### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj zaparzacz ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie spłucz i osusz.

## 2. Parzenie napoju:

- Unikaj nagłych zmian temperatury; przed wlaniem wrzącej wody ogrzej zaparzacznę ciepłą wodą.
- Umieść odpowiednią ilość kawy lub herbaty w zaparzaczu, zalej gorącą wodą i odczekaj zalecany czas parzenia.

## 3. Użytkowanie:

- Używaj zaparzacza zgodnie z jego przeznaczeniem; nie wkładaj go do mikrofalówki ani zamrażarki, jeśli producent tego nie zaleca.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie:

- Myj zaparzacznę ręcznie, używając miękkiej gąbki i łagodnego detergentu.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi czyszczących, które mogą porysować powierzchnię szkła.

### • Przechowywanie:

- Przechowuj zaparzacznę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że zaparzacznę jest całkowicie suchy przed jego schowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj zaparzacza wyłącznie do parzenia kawy lub herbaty. Nie stosuj go do podgrzewania czy zamrażania, jeśli producent tego nie zaleca.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Unikaj wlewania wrzącej wody do zimnego zaparzacza oraz wkładania gorącego zaparzacza do zimnej wody, aby zapobiec pęknięciu szkła.
- **Sprawdzanie stanu zaparzacza:** Regularnie kontroluj zaparzacznę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wyszczerbienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania zaparzacza i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.
- **Stosowanie się do instrukcji:** Jeśli produkt posiada szczegółową instrukcję obsługi, należy się do niej bezwzględnie stosować.

# Zestaw noży kuchennych / Nóż kuchenny

Dotyczy produktów o kodzie EAN: : 5901638725240, 5901638725219, 5901638725226, 5901638727978, 5901638728005, 5901638727992, 5901638727985.

## 1. Nazwa produktu:

Noże kuchenne

## 2. Charakterystyka produktów:

Zestawy noży kuchennych Vialli Design to profesjonalne narzędzia przeznaczone do różnorodnych zadań kulinarnych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniają trwałość i odporność na korozję. Ergonomiczne rękojeści, często pokryte powłoką antypoślizgową, gwarantują pewny chwyt i komfort użytkowania. W skład zestawów wchodzi noże o różnym przeznaczeniu, takie jak nóż szefa kuchni, nóż do chleba, nóż do mięsa, nóż uniwersalny oraz nóż do obierania. Niektóre zestawy są wyposażone w bloki do przechowywania noży, wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego, co ułatwia organizację i zwiększa bezpieczeństwo w kuchni.

## 3. Analiza ryzyka użytkowania:

Podczas użytkowania zestawów noży kuchennych Vialli Design mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczeń:** Niewłaściwe posługiwanie się nożami, takie jak nieprawidłowy chwyt, używanie tępych ostrzy czy nieodpowiednie techniki krojenia, może prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko upadku noża:** Pozostawienie noża na krawędzi blatu lub w miejscu, gdzie może łatwo spaść, stwarza ryzyko obrażeń.
- **Ryzyko uszkodzenia noża:** Używanie noża niezgodnie z przeznaczeniem, np. do otwierania puszek czy przecinania twardych materiałów, może prowadzić do uszkodzenia ostrza lub rękojeści.

Należy podkreślić, że przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zaleceń producenta, produkty te są bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

## 4. Instrukcja użytkowania:

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Przed pierwszym użyciem umyj noże ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie spłucz i osusz.

### 2. Używanie noży:

- Używaj noży zgodnie z ich przeznaczeniem; np. nóż do chleba do krojenia pieczywa, nóż szefa kuchni do siekania warzyw.
- Podczas krojenia używaj stabilnej deski do krojenia, najlepiej wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego.
- Trzymaj nóż pewnie, z palcem wskazującym i kciukiem na rękojeści, a pozostałymi palcami obejmującymi ją od spodu.

- Unikaj kontaktu ostrza z twardymi powierzchniami, takimi jak metal czy ceramika, aby zapobiec stępieniu.

### 3. Przechowywanie noży:

- Przechowuj noże w dedykowanym bloku, na listwie magnetycznej lub w osłonach ochronnych, aby zapobiec uszkodzeniom ostrzy i zwiększyć bezpieczeństwo.
- Unikaj przechowywania noży luzem w szufladach, co może prowadzić do uszkodzeń oraz zwiększa ryzyko skaleczeń.

## 5. Instrukcja konserwacji:

### • Czyszczenie:

- Po każdym użyciu umyj noże ręcznie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie spłucz i osusz miękką ściereczką.
- Unikaj mycia noży w zmywarce, chyba że producent wyraźnie to zaleca, gdyż detergenty i wysokie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na ostrza i rękojeści.

### • Ostrzenie:

- Regularnie ostrz noże za pomocą ostrzałki lub kamienia do ostrzenia, aby utrzymać ich efektywność.
- W przypadku braku doświadczenia w ostrzeniu noży, skorzystaj z usług profesjonalisty.

### • Konserwacja rękojeści:

- Jeśli rękojeść wykonana jest z drewna, co jakiś czas nałóż na nią niewielką ilość oleju mineralnego, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.
- Unikaj długotrwałego moczenia noży w wodzie, co może prowadzić do uszkodzenia rękojeści.

## 6. Instrukcja bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj noży wyłącznie do krojenia żywności. Nie stosuj ich do otwierania puszek, przecinania kości czy innych twardych materiałów.
- **Przechowywanie:** Przechowuj noże w miejscach niedostępnych dla dzieci, najlepiej w zamkniętych szafkach lub na wysokości uniemożliwiającej ich osiągnięcie.
- **Transport:** Podczas przenoszenia noży trzymaj je za rękojeść, z ostrzem skierowanym w dół i od siebie.
- **Sprawdzanie stanu noży:** Regularnie kontroluj noże pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia ostrza czy poluzowane rękojeści. W razie stwierdzenia uszkodzeń zaprzestań używania noża i skontaktuj się z producentem lub specjalistą w celu naprawy.



## Marka

Vialli Design

Telefon: +48 32 215 23 40

Telefon: +48 32 215 67 53

Telefon: +48 600 382 151

E-mail: [sklep@vialli-design.com](mailto:sklep@vialli-design.com)

Strona internetowa: [www.viallidesign.com](http://www.viallidesign.com)

## Producent

Kulig Sp. z o.o.

Adres: ul. Poczтовая 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

NIP: 6521714946

Telefon: +48 32 215 23 40

E-mail: [kulig@kulig.com.pl](mailto:kulig@kulig.com.pl)

E-mail: [b2b@kulig.com.pl](mailto:b2b@kulig.com.pl)

Strona internetowa: [www.kulig.com.pl](http://www.kulig.com.pl)